

Instrukcja montażu dla instalatorów

Gazowy kocioł kondensacyjny



MGK-2-390

MGK-2-470

MGK-2-550

MGK-2-630



1. Wskazówki dotyczące dokumentacji.....	3
2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4 - 5
3. Wymiary zewnętrzne.....	6
4. Dane techniczne	7 - 8
5. Schemat kotła	9
6. Obudowa.....	10
7. Normy i przepisy	11 - 12

Instalacja

8. Transport/wskazówki dotyczące ustawienia.....	13 - 15
9. Wyposażenie i elementy bezpieczeństwa.....	16
10. Wskazówki dotyczące przygotowania wody.....	17
11. Instalacja rurowa kotła grzewczego.....	18
12. Dobór pomp obiegowych.....	19
13. Przyłącze gazowe.....	20
14. Montaż syfonów.....	21
15. Neutralizacja (wyposażenie dodatkowe).....	22
16. Neutralizacja/pompa do skroplin (wyposażenie dodatkowe).....	23
17. Prowadzenie powietrze/spaliny	24 - 25

Sterowanie

18. Przyłącze elektryczne	26 - 31
19. Wyświetlacz/moduł obsługowy/montaż	32
20. Moduł wyświetlacza AM.....	33
21. Struktura menu modułu wyświetlacza AM.....	34
22. Tryby pracy/stan palnika.....	35
23. Moduł obsługowy BM-2	36
24. Parametry sterowania.....	37
25. Opis parametrów	38 - 47
26. Przyłączenie elektryczne klapy spalinowej.....	48

Tryb kaskadowy

27. Tryb kaskadowy.....	49 - 51
-------------------------	---------

Uruchomienie

28. Napełnianie instalacji/opróznianie urządzenia grzewczego	52
29. Uruchomienie	53
30. Kontrola ciśnienia przyłącza gazowego.....	54
31. Zmiana typu gazu/kontrola stężenia CO ₂	55 - 56

Dane techniczne

32. Protokół uruchomienia.....	57
33. Wytyczne projektowania: prowadzenie powietrze/spaliny.....	58
34. Schemat elektryczny HCM2/GBC-P.....	59 - 60
35. Usterki: przyczyny i usuwanie	61 - 64
36. Komunikaty ostrzegawcze: przyczyny i usuwanie.....	65
37. Tabela oporności czujników.....	66
Deklaracja zgodności UE	67